



CABLES DE COMMUNICATION

Révision 4 du 10/12/02

<i>Câblage SYSTEME 2000/3000</i>	2
<i>Câblage P100 TPV , X10/11-PPI</i>	2
<i>Câblage gamme IV4</i>	2
<i>Câblage gamme V8 en Réseau</i>	2
<i>Câblage gamme V8 vers PC (WALLCOM)</i>	3
<i>Câblage gamme CL / LS / V12 vers Concentrateur C10,C9 ou PC10</i>	3
<i>Câblage C10 vers PC (PROGEXA)</i>	3
<i>Câblage C9 vers PC (PROGEXA)</i>	3
<i>Câblage Euroscale vers PC (MNG / PROGEXA / COP5)</i>	4
<i>Câblage Euroscale vers Lecteur optique</i>	4
<i>Câblage Euroscale vers Modem</i>	4
<i>Câblage Ecoprint vers Lecteur optique</i>	4
<i>Câblage Ecoprint/Econet vers PC (Wallcom)</i>	5
<i>Câblage Eco vers PC</i>	5
<i>Câblage Econet vers Econet</i>	5

Câblage SYSTEME 2000/3000

<u>Balance</u>	<u>PC</u>
<u>3</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>3</u>
<u>7 (ou 5)</u>	<u>5</u>

Câblage P100 TPV , X10/11-PPI

<u>Balance</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage gamme IV4

<u>Balance</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage gamme V8 en Réseau

<u>Balance</u>	<u>Balance</u>
<u>2-3</u>	<u>2-3</u>
<u>4-5</u>	<u>4-5</u>

Câblage gamme V8 vers PC (WALLCOM)

<u>Balance</u>	<u>PC</u>
<u>6</u>	<u>2</u>
<u>8</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage gamme CL / LS / V12 vers Concentrateur C10,C9 ou PC10

<u>Balance</u>	<u>Concentrateur</u>
<u>2-3</u>	<u>2-3</u>
<u>4-5</u>	<u>4-5</u>

Câblage C10 vers PC (PROGEXA)

<u>Concentrateur</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage C9 vers PC (PROGEXA)

<u>Concentrateur</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>2</u>
<u>5</u>	<u>5</u>

Câblage Euroscale vers PC (MNG / PROGEXA / COP5)

<u>Euroscale</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>2</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage Euroscale vers Lecteur optique

<u>Euroscale</u>	<u>Lecteur optique</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage Euroscale vers Modem

<u>Euroscale</u>	<u>Modem</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage Ecoprint vers Lecteur optique

<u>Ecoprint</u>	<u>Lecteur optique</u>
<u>2</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>2</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage Ecoprint/Econet vers PC (Wallcom)

<u>Ecoprint</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>
<u>7</u>	<u>5</u>

Câblage Eco vers PC

<u>ECO</u>	<u>PC</u>
<u>2</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>2</u>
<u>5</u>	<u>5</u>

Câblage Econet vers Econet

<u>ECONET</u>	<u>ECONET</u>
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>4-5</u>	<u>4-5</u>
<u>6-8</u>	<u>6-8</u>